






作って楽しい! 贈って嬉しい
プリントライフ

プリント活用ガイド





撮った写真を いろいろなカタチ

写真を 印刷してみよう

p.4

p.5



定形の写真用紙
(A4/L判/2L判・ハガキなど)



おしゃれな フレーム(飾り枠)で 写真を飾ろう

p.6

p.7



定形の写真用紙
(A4/L判/2L判・ハガキなど)



カードサイズの写真や フォトスタンドを作ろう

p.8

p.9



写真用紙<光沢>
カードサイズ



フォトスタンドキット
2L判



※基本的な印刷方法については『プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)』をご覧ください。
 また、各アプリケーションソフトの詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの
 マニュアル(電子マニュアル)をご覧ください。
 ※対応用紙や添付されているアプリケーションソフトはプリンタの機種によって異なります。
 詳しくは各紹介ページ下部の情報欄をご確認ください。

私が我が家の
 プリントライフを
 紹介して
 いきますネ。



にして楽しもう!

思い出を1冊の本にしよう

p.10 p.11



定形の写真用紙
 (A4/L判/2L判・ハガキなど)

フォトアルバムキット
 L判・A5



名刺や垂れ幕を作ろう

p.12 p.13



両面マット紙
 <再生紙>
 名刺サイズ



写真用紙<光沢>
 カードサイズ



スーパーファイン紙
 ロールタイプ(210mm×20m)

CD/DVDのレーベルやジャケットを印刷しよう

p.14 p.15



定形の写真用紙
 (A4のみ)



12cmまたは
 8cmサイズのCD/DVD

ホームD.P.E.をはじめよう 写真を印刷してみよう



1

「EPSON
PhotoQuicker」を
起動する



「EPSON PhotoQuicker」起動画面

撮ったらプリント！ それが我が家のスタイル

長男が生まれたときはビデオカメラを購入。昨年長女が生まれたときはデジカメブームだったから我が家もデジカメを買ったわ。それ以来、写真屋さんには行かずにパソコンとプリンタで写真印刷をしているの。お陰様でフィルム代と現像代の節約にはなっているかしらね。

見たいときに 印刷できるから嬉しい

「EPSON PhotoQuicker」はまさに写真を素早く、きれいに印刷してくれるアプリケーションソフト。デジカメなら日常のなんでもない風景を気軽にパチパチ撮っても大丈夫。面倒な焼き増し手配もいらないし、見たいときに欲しい写真だけ印刷できるから便利よ。

大きくプリントすれば楽しみも倍増

記念の写真や自慢の写真は2L判やA4サイズに大きく印刷してみたいかしら。用紙を変えて印刷するだけなのでカンタンよ。部屋に飾ったり、親戚や友達にプレゼントしたりすれば楽しみも増えるわ。

使用するソフトウェア



使用する用紙



※お使いの機種に対応したエプソン製専用紙については、プリンタの取扱説明書にてご確認ください。



エプソン フォト クイッカー
速い！簡単！写真印刷ならおまかせ「EPSON PhotoQuicker」

2

写真ごとに
印刷枚数を
指定する



一括枚数指定もできるから便利

3

用紙サイズと
レイアウトを
選ぶ



選びたいレイアウトも一目でわかる

4

用紙の
種類を選んだら
印刷する



用紙によって見た目の仕上がりが変わる

写真を 編集してみよう

なんとなくぼやけて撮れた写真も「EPSON PhotoQuicker」の写真編集画面で「くっきりあざやか」を選択すれば、シャープな印象で印刷ができる。また、赤目軽減機能やカメラ付き携帯電話で撮った写真を補正して印刷する機能なども搭載されている。このように画像に補正をかけて好みの写真を印刷できるのもホームD.P.E.ならではの楽しみ方だ。



「EPSON PhotoQuicker」の写真編集画面

対応機種

PX-G900/PM-G800/PM-G700/PM-D750/PX-V600/PX-V500
PM-3700C/PM-4000PX

詳しい印刷手順は

「プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)」
をご覧ください。

『I Love EPSON』サイトからダウンロード おしゃれなフレームで 写真を飾ろう


飾り枠

カレンダー フレームは キュートで実用的

我が家では、毎月家族の写真を
入れ替えてカレンダーを作
っているの。子供達の写真を
カレンダーにしておじいちゃ
んに贈ったら、すごく喜ばれ
たわ。

フレーム1つで いろいろな用途に変身

1枚の写真をいろいろな用途に、カ
ンタンに変身させてくれるのがフ
レーム。印刷するときは「EPSON
PhotoQuicker」に登録されている
フレームデザインを選ぶという手
軽さ。しかも、最新のフレームデ
ザインは「I Love EPSON」サイト
からダウンロードできるから嬉し
いわ。



好みのフレームを選んだら用紙サイズをクリックしてダウンロード
(2003年6月末現在の画面例)


使用するソフトウェア



使用する用紙



※お使いの機種に対応したエプソン製専用紙については、
プリンタの取扱説明書にてご確認ください。



<http://www.i-love-epson.co.jp>

『I Love EPSON』には 素材がいっぱい

『I Love EPSON』サイトにはいろいろなフレーム素材がある。年賀状や暑中見舞いなどのグリーティングカード、イベントや記念の行事、絵日記やカレンダーとすぐに利用できるようなデザインばかりだ。サイトからダウンロードしたフレームは「EPSON PRINT Image Framer Tool」を起動し、「EPSON PhotoQuicker」に登録すると、使用できるようになる。



2003年6月末現在のサイト画面例

オリジナルフレームを 作っちゃおう


ちょっとデザイン心がある人なら、自分でフレームを作ってみたくなる。そんな人にお勧めなのが「PIF DESIGNER」。新規にオリジナルフレームを作って登録することができるアプリケーションソフトだ。『I Love EPSON』サイトからダウンロードしたフレームを加工し、素早く簡単にオリジナルフレームを作ることも可能だ。



エプソン フォト クイッカー
「EPSON PhotoQuicker」にフレームを簡単登録
エプソン プリント イメージ フレーマー ツール
「EPSON PRINT Image Framer Tool」
フレーム印刷は「EPSON PhotoQuicker」におまかせ

3


「EPSON PhotoQuicker」に
フレームを登録する



ダウンロードしたフレームを選び、EPSON PhotoQuickerに追加する

4

「EPSON PhotoQuicker」を
起動する



「EPSON PhotoQuicker」起動画面

5

登録した
フレームを選んで
写真を印刷する



用紙サイズとレイアウトを選ぶときに好みのフレームを選ぶ

対応機種

PX-G900/PM-G800/PM-G700/PM-D750/PX-V600/PX-V500
PM-3700C/PM-4000PX

詳しい印刷手順は

「プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)」
をご覧ください。

アイデア次第でいろいろな カードサイズの写真やつ

シロの顔入り
カレンダーを
作るぞ！

ワン！



パパは家族の 写真をカードで携帯

パパは長女の写真をフォトカードにして持ち歩いているの。飲んだ席で愛娘の可愛さを自慢するんだって。テレフォンカードと同じ大きさだから財布にも入れられて便利らしいわ。

フォトカードは持ち歩きに お手頃なサイズ

私の両親は遠方にいるので、家族の様子がわかる写真はちょっとしたプレゼントになるの。子供たちの写真を印刷したフォトカードはおばあちゃんの財布に何枚も入っているらしいわ。それを並べるだけで孫の成長ぶりがわかるから楽しいそうよ。

エプソン フォト クイッカー

こんな用紙にも印刷して楽しむ「EPSON PhotoQuicker」

1

「EPSON
PhotoQuicker」を
起動する



「EPSON PhotoQuicker」
起動画面

2

写真を選び
印刷枚数を
指定する



写真ごとに印刷枚数を変えられるから便利

3

用紙のサイズや
種類などを選び
印刷する



用紙サイズで2Lまたはカードを選ぶ

使用するソフトウェア



使用する用紙



用途に フォトスタンドを作ろう




フォトスタンドは すぐに飾れるスタンド付き

お気に入りの写真は玄関やリビングなどに飾りたいもの。フォトスタンド紙は2L判だから、立てて飾るにはちょうどいいサイズ。スタンド付きだから印刷後すぐに飾れるのが嬉しいわ！

4

フォトスタンドキットは 余白を切り取り スタンドを立てる



写真の向きにあわせて縦置き、または横置き用のスタンドをたてる

こんな用途にも 利用できます



お返しなんて面白いでしょ

お誕生日会に来てくれたお友達と一緒に撮った写真をフォトスタンド紙にプリント。お家に帰ったら、すぐに飾ってもらえるから思い出に残るお返しができると思うわ。



季節の一品を 卓上メニューでご案内

オススメのメニューはフォトスタンド紙に大きく写真を印刷してアピール。写真を撮ってプリントするだけだから、メニューの差し替えもカンタンにできるわね。

※「EPSON PhotoQuicker」での文字入力はできません。

なんといっても携帯性が抜群

家族や恋人、ペットなどの写真を財布や定期入れにそっと忍ばせて持ち歩く、これがフォトカードの定番。くれぐれも駅の自動改札機に入れ間違えないように注意してね。



対応機種

PX-G900/PM-G800/PM-G700/PM-D750

※PM-G700/PM-D750は、「フォトスタンドキット」には対応していません。

詳しい印刷手順は

『プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)』をご覧ください。

贈っても喜ばれる！

思い出を1冊の本にし

長女の誕生日に 成長日記を作ってみたら

長女が1歳になった記念にアルバムを作ってみたの。1歳までは子供の成長にすごく変化があるでしょ？だから、成長日記みたいにしたら面白いかなって思ったの。




アルバムプリント フォーエブソン

オリジナルの写真集を作る「アルバムプリント for EPSON」

1


「アルバムプリント
for EPSON」を
起動する



「アルバムプリント for EPSON」
起動画面

2

表紙、
アルバム部分を
編集する



「アルバムプリント for EPSON」
編集画面

3

表紙、
フォトアルバム紙を
印刷する



表紙と
フォトアルバム紙は
別々に印刷するのよ

使用するソフトウェア



使用する用紙



※お使いの機種に対応したエプソン製専用紙については、プリンタの取扱説明書にてご確認ください。

よう

簡単操作だから、 おじいちゃんや息子にもできそう

「アルバムプリント for EPSON」は写真や文章を手軽に編集するアプリケーションソフト。用途別のデザインが用意されているから操作もとてもカンタン。フォトアルバムキットに印刷すれば、オリジナルの本が自分で作れるから楽しいわよ。

いろいろな用途にもチャレンジ

写真や文字、イラストなども簡単に貼り付けることができるから、いろいろな用途にも使えるのがミソよね。アルバム以外にも会社や学校、サークルの行事など、アイデア次第で活躍の場が広がるわね。

こんな用途にも 利用できます

料理が楽しくなる オリジナルレシピ

A4用紙に印刷してクリアファイルに保存。あとから追加したり、入れ替えたりできるので便利。オリジナル料理のレシピはお友達にあげてもきっと喜ばれるわね。



旅行の思い出を仲間と共有



町内会の旅行やサークルの合宿など、思い出の写真にコメントを添えてアルバムにすれば、仲間たちに大ウケすること間違いなし。皆で見ても、プレゼントしてもいいわね。

手作り メニューで オリジナリティ を演出

メニューに写真が入っていると、食べたいものが選びやすいわよね。お店の雰囲気にあわせた手作りメニューはいかが？



夏休みの 自由研究も パソコンで作る時代

植物や昆虫の観察日記など、写真と文章の組み合わせには最適。表紙も貼って、製本すれば立派な自由研究の完成ね。

4

表紙、
フォトアルバム紙を
貼って製本する



キットに付属の粘着シートを使って貼りあわせる

対応機種

PX-G900/PM-G800/PM-G700/PM-D750

※PM-G700/PM-D750は、「フォトアルバムキット」には対応していません。
定形の写真用紙へのアルバム印刷のみ可能です。

詳しい印刷手順は

『プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)』
をご覧ください。

コミュニケーションにも一役

名刺や垂れ幕を作ろう



ママの名刺は 社会復帰の第一歩

長女が1歳を過ぎたので、少しずつ仕事を再開しようと思っているの。社会復帰には欠かせない名刺も自分で作ったわ。なんといっても名刺サイズ用の紙が嬉しいわ。

切り取る手間がいら ないカンタン名刺印刷

いままでは名刺印刷ができるといっても、A4用紙に8枚とか、10枚とか印刷して、カッターを使って切ったりしないといけなかったでしょ。あらかじめ切り取り破線が入った名刺専用紙もあるけれど、全体がズレると結局何枚かは使えなかったりして、印刷のあとが結構な手間だったわ。ところが今度は、名刺サイズ用の紙に直接印刷できるから大満足ね。名刺サイズに切る必要がないし、切り離れたあとのデコボコ感が周囲に残ったりしないのが嬉しいわ。

いろいろなプリントを楽しむ「EPSON Multi-PrintQuicker」


エプソン マルチプリント クイッカー

1 「EPSON Multi-Print Quicker」を起動する




「EPSON Multi-PrintQuicker」起動画面

2 用紙の名称を選ぶ



用紙として名刺または長尺を選ぶ

3 デザインを選び、編集する



デザインを選んで編集するとカンタンにできる

使用するソフトウェア




使用する用紙



“大輔”ガンバレー

シュート
決めるぞ！




長尺ロール紙だから 用途に合わせた長さでプリント

長男が小学生になったときから地元の少年サッカーチームに参加しているの。先週の日曜日に家族みんなで応援に行ってきたわ。息子にはナイショで横に長い応援幕をプリントして持参したの。本人はちょっと恥ずかしかったみたいだけど、結構好評だったと思うわ。

4

用紙をセットして 印刷する



仕上がりのイメージを
確認してから印刷

こんな用途にも 利用できます

メールアドレスやURLは 名刺で知らせる



最近はメールやホームページが一般的になって、名刺が活躍する機会も増えたと思うわ。仕事以外にサークルや趣味などのURLやメールアドレスを人に知らせる目的としても利用できるわね。

ペットだってイベントに参加したら 名刺交換



ちまたでは同じ犬種のオフ会などが盛んだって聞いたわ。そんな場所では犬だって名刺交換するのが常識になっているらしいの。フォトカード用の写真用紙を使えば、さらに写真もクッキリね。

バナーは 学校でも 様々な場面で活躍

文化祭などでは、いかに目立って、集客力ある垂れ幕を作るのがポイント。グッと目を引く垂れ幕で他のお店と差をつけちゃおう。友人にも頼りにされること間違いなしね。



バナーで空港の お出迎え



外国からのお客様を空港で出迎えるなら、目立つバナーでアピールしましょ。人気アーティストやスポーツ選手だったらサインがもらえるかもしれないわね。

対応機種

PX-G900/PM-G800/PM-G700/PM-D750/PM-3700C/PM-4000PX

※PM-G700/PM-D750は、「スーパーファイン紙ロールタイプ」には対応していません。

※PM-3700C/PM-4000PXは、「両面マット紙<再生紙>名刺サイズ」、「写真用紙<光沢>カードサイズ」には対応していません。

詳しい印刷手順は

『プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)』をご覧ください。

音楽や写真などの趣味にも

CD/DVDのレーベルや

おしゃれで実用的な CD/DVDディスクを作る

高校時代からパソコンで曲作りをしていた甥っ子。録音したオリジナル曲を仲間に配るときには、レーベルやジャケットをプリントして重宝しているらしいわ。

ディスクの整理が
しやすくなったなー。



レーベル印刷で 整理整頓もカンタンに！

デジカメで撮った写真はCDなどに保存するようにしているんだけど、CDが増えてくると、どこに何を収録したのかわからなくなってしまうのが悩みのタネだったの。CDのレーベルにディスクの内容がすぐわかるようなタイトルや写真を入れて印刷するようにしてからは、この悩みは一挙に解決したわ。

1

「EPSON Multi-Print Quicker」を起動する



「EPSON Multi-Print Quicker」
起動画面



オリジナルジャケットで ディスクケースもカラフルに

おしゃれなレーベルをプリントしたら、ジャケットも作って楽しく仕上げたいもの。オリジナルデザインのジャケットや、歌詞を書いたインデックスカードで飾れば、いままで殺風景だったCD/DVDディスクたちもグッと華やかになるわ。

使用するソフトウェア



使用する用紙



※お使いの機種に対応したエプソン製専用紙については、プリンタの取扱説明書にてご確認ください。
※インデックスカードはA4サイズのみです。

※レーベル面に印刷する際には、パッケージなどに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと記載されているCD/DVDをお使いください。


役立つ

ジャケットを印刷しよう

エプソン マルチプリント クイッカー
レーベルにも印刷できる「EPSON Multi-PrintQuicker」

2


用紙の種類を
選ぶ



用紙の種類としてレーベルまたはジャケットを選ぶ

3


デザインを選び、
編集する



デザインを選んで編集するとカンタンにできる

4

用紙やディスクを
セットして印刷する



仕上がりのイメージを確認してから印刷

一目でわかる写真で レーベルを飾ろう

ディスクケースがないときはレーベルで内容を区別することになるわね。こんなときは、旅行、子供、ペットなど、すぐに中身がわかる写真をレーベルに印刷しておくとう便利よ。




インデックス カードを お部屋のインテリアに

近頃は、ディスクケースを飾って見せる、おしゃれなCD/DVDディスク収納棚も売っているわね。オリジナルデザインしたインデックスカードでお部屋を飾ってみるのもいいかも。

こんな用途にも 利用できます

メッセージカードとして 利用する インデックスカード

二つ折りのインデックスカードは本来歌詞カードとしての役割。でもディスクをプレゼントするときなどには自分の気持ちを添えるメッセージカードとしても使えるわ。



対応機種

PX-G900/PM-G800/PM-G700/PM-D750/PM-4000PX/
PM-3700C

※PM-3700Cはジャケット（インデックスカードなど）印刷のみ可能です。

詳しい印刷手順は

『プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)』
をご覧ください。

本書でご紹介している用紙は、以下のアプリケーションソフトで印刷できます。

PX-V600/PX-V500

	EPSON PhotoQuicker ※2 (エプソン フォト クイッカー)	EPSON Multi-PrintQuicker ※3 (エプソン マルチプリント クイッカー)	アルバムプリント for EPSON ※3
定形の写信用紙 ※1	●	✕	✕

PM-G700/PM-D750

	EPSON PhotoQuicker ※2 (エプソン フォト クイッカー)	EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー)	アルバムプリント for EPSON
定形の写信用紙 ※1	●	△ ※5	●
写信用紙<光沢>カードサイズ	●	●	✕
両面マット紙<再生紙>名刺サイズ	△ ※4	●	✕
CD/DVDレーベル ジャケット(インデックスカードなど)	✕	●	✕

PX-G900/PM-G800

	EPSON PhotoQuicker ※2 (エプソン フォト クイッカー)	EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー)	アルバムプリント for EPSON
定形の写信用紙 ※1	●	△ ※5	●
写信用紙<光沢>カードサイズ	●	●	✕
フォトアルバムキット	✕	✕	●
フォトスタンドキット	●	✕	✕
スーパーファイン紙ロールタイプ	●	●	✕
両面マット紙<再生紙>名刺サイズ	△ ※4	●	✕
CD/DVDレーベル ジャケット(インデックスカードなど)	✕	●	✕

PM-4000PX/PM-3700C


	EPSON PhotoQuicker ※2 (エプソン フォト クイッカー)	EPSON Multi-PrintQuicker ※7 (エプソン マルチプリント クイッカー)	アルバムプリント for EPSON ※3
定形の写信用紙 ※1	●	△ ※5	✕
スーパーファイン紙ロールタイプ	●	●	✕
CD/DVDレーベル ジャケット(インデックスカードなど)	✕	● ※6	✕

- 対応 ✕ 非対応 △ 機能に制限あり
- ※1 お使いの機種に対応したエプソン製専用紙については、プリンタの取扱説明書にてご確認ください。
- ※2 写真にフレーム枠を付けて印刷する場合は、併せて EPSON Print Image Framer Tool や PIF DESIGNER をお使いください。
- ※3 製品に非対応のため同梱されません。
- ※4 文字は入力できません。
- ※5 A4 への名刺、ジャケット(インデックスカードなど)印刷のみ可能です。
- ※6 PM-3700C はジャケット(インデックスカードなど)印刷のみ可能です。
- ※7 Windows 95 には非対応です。



『プリンタ操作ガイド』の
トップ画面

※プリンタ操作ガイドの起動
方法は『はじめにお読みください』
の裏面(青い面)をご覧ください。



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4047804_00	全て	新規制定	